



MAISON Pavane



20 mm



2 pers



FR/ Si vous avez des questions sur votre produit, n'hésitez pas à contacter notre service client en remplissant le formulaire de demande sur notre site www.maisonpavane.com ou par téléphone au : 04 81 07 37 77.

EN/ If you have any questions about your product, please do not hesitate to contact our service department by filling out the request form on our website www.maisonpavane.com or by phone at: +33 (0)4 81 07 37 77.

ES/ Si tiene alguna pregunta sobre su producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio técnico rellenando el formulario de consulta de nuestra página web www.maisonpavane.com o llamando al teléfono: +33 (0)4 8 107 37 77.

MAISON
Pavane




20 mm




2 pers

1



2



MAISON
Pavane




20 mm



2 pers

3



Poids max – 150 kg

MAISON Pavane

FR/ Comment entretenir votre meuble?

Enfin installé chez vous, voici quelques conseils pour en prendre soin!

EN/ How to maintain your furniture?

Finally settled in your home , here are some tips on how to take care of it!

ES/ ¿Cómo mantener sus muebles?

Ahora que ya tienes tu propia casa, te damos algunos consejos para cuidarla.

FR	EN	ES
 Vernir votre meuble avec de l'huile de teck spéciale terrasse avant la première utilisation.	Varnish your furniture with special teak oil before the first use.	Barnice su mueble con aceite especial para teca antes del primer uso.
 Renouveler l'opération une fois par an en ponçant légèrement le bois au préalable.	Repeat the operation once a year, sanding the wood lightly beforehand.	Repita el procedimiento una vez al año, lijando ligeramente la madera antes de hacerlo.
 Nettoyer votre meuble en teck avec du savon de Marseille ou du bicarbonate de soude dilué dans de l'eau.	Clean your teak furniture with natural soap or baking soda diluted in water.	Limpie su mueble de teca con jabón de Marsella o bicarbonato diluido en agua.
 Exposées à la lumière, la couleur du bois peut changer au fil du temps.	When exposed to light, the color of the wood may change over time.	Al exponerse a la luz, el color de la madera puede cambiar con el tiempo.